

Spannungsebene	Winter 01.12. - 28.02.	Frühling 01.03. - 31.05.	Sommer 01.06. - 31.08.	Herbst 01.09. - 30.11.
MS	07:00 - 09:30 10:00 - 13:30	07:30 - 09:30 10:30 - 13:30	09:30 - 12:30	07:00 - 09:15 10:15 - 13:30
MS/NS	08:00 - 10:00 10:30 - 12:00	08:15 - 12:15	-	08:30 - 12:00
NS	16:00 - 19:00	-	-	-